

KARMA CHORUS

【各つまみの機能】

- (A) このスイッチを踏むとペダルが作動します。
作動していない場合、トゥルーバイパスになり、
ギターの信号をそのまま次へのペダルもしくはアンプ
に送ります。
- (B) VIBRATO のスイッチを押すと、(C) VIBRATO MIX
コントロールが作動します。
- (C) このつまみを時計回りに回すとコーラス、反時計回
りでビブラートのエフェクトがかかり、コーラスと
ビブラートをブレンドさせることも可能です。つま
みを全開にするとドライ音が消えます。
- (D) ビブラートエフェクトがオンの場合、この LED が緑
色に点灯します。
- (E) モジュレーションエフェクトのレベルを調整します。
- (F) モジュレーションのスウィープ幅を調整します。
- (G) 信号内のエフェクトの強さを調整します。

1

ペダル図



2

KARMA CHORUS スペック

- ・コントロール：ビブラート、スピード、デプス、
レベル
- ・電源：9V DC
※9V電池または9V電源アダプター・センターマイナス
- ・S/N 比率：52DB
- ・インプットインピーダンス：1MΩ
- ・アウトプットインピーダンス：100Ω
- ・サイズ：5.5" (約 13.97cm) x 4.25" (約 10.79cm)
x 2.75" (約 6.98cm)
- ・重量：約 610g

株式会社逸品館MI事業部

〒223-0052神奈川県横浜市港北区綱島東6-8-20

Phone:045-633-7530 Fax:045-633-7531

ippinkan.mi@otoiawase.jp

peavey.jp

 Ippinkan Corporation
Musical Instruments Division

3