


## クリップ式チューナー BAF-1 取扱説明書

Bamboo クリップ式チューナー BAF-1 をお買い上げいただきありがとうございます。  
本書をよく読むことは、多くの機能を十分理解してチューナーの性能を最大限に引き出すことに繋がります。

### 1.注意

- 1.このチューナーを自身で分解、または修理をしないでください。
- 2.高温、多湿、ホコリの多い場所、静電気の影響などを受けやすい場所での使用、保管はしないでください。
- 3.故意に落下させないでください。

### 2.各部の名称と機能



### 3.電池の取付け、交換方法

下記の手順に従って、電池（パッケージ同梱）を取付けてください。

- 1.電池蓋を押して、上にスライドさせ蓋を取り外します。
- 2.電池のマイナス極を本体側に向けて挿入し、電池蓋を閉じます。電池落下防止の為、付属のネジを使用しロックしてください。
- 3.電池を挿入すると、本体電源はOnになり、チューナーモードになります。
- 4.3分間操作がない場合、電池消耗を防ぐ為、電源が自動的にOffになります。

### 4.機能と操作

ボタン	押す	2秒間押し続けます
	チューニングの種類を選択します	電源On / Off

### 5.チューニング方法

- 1.本体電源をOnにします。
- 2.チューナーを楽器に挟み、見やすい角度になるよう、軸を調整します。
- 3.楽器を演奏すると、液晶画面に音名と正確さが表示されます。  
インジケーターが左を向いている場合、音はフラット（低い）状態です。  
インジケーターが右を向いている場合、音はシャープ（高い）状態です。  
ピッチが合うとインジケーターは垂直のまま画面が緑色になります。

※チューニングの際は、必ず楽器に挟んでお使いください。

### 6.仕様

周波数:440Hz (A4)

チューニングアイテム:クロマチック・ウクレレ・ギター・ベース・バイオリン・Ukulele C (4G 3C 2E 1A) ・Ukulele D (4A 3D 2F# 1B)

チューニングレンジ:0A-8C

本体重量:19g

サイズ:50(L)x26(W)x76(H)mm

### 7.付属品

取扱説明書

テスト用電池 (CR2032) :1個

電池蓋固定用ネジ:2本

お気付きの点、ご不明な点などは、お気軽にご連絡ください。

Bamboo Guitars国内総輸入元 株式会社逸品館MI事業部

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6-8-20

Tel :045-633-7530 / FAX:045-633-7531

ippinkan.mi@otoiawase.jp